



Uitleg instellen rcom mini.

De rcom mini is de makkelijkste machine van allemaal, hier kan bijna niks fout bij gaan.

Met de nadruk op bijna. De machine staat voor u ingesteld.

De eieren liggen op de zwarte wielen zodat de eieren een aantal keer per dag gedraaid worden.

Op dag 19 dient u een aanpassing te doen zodat de eieren kunnen uitkomen. Hieronder uitgelegd in een paar simpele stappen.

Stap 1:

Plaats het uitkomst schaalje onder de eieren.

Hierdoor kunnen de eieren niet meer draaien en kan het kuiken zichzelf positioneren in het ei.



Eiertray die in de machine kan.

Stap 2:

Spuit met een plantenspuit 2 X per dag de eieren vochtig met warm water (niet warmer dan 38 graden) en vochtig betekend 1 maximaal 2 keer sprayen met een plantenspuit.

Hierdoor wordt de schaal zachter en kunnen de kuikens zich makkelijker door de eieren heen prikken.

Stap 3:

Wacht geduldig op de uitkomst.

HOE RESET JE EEN RCOM MINI?

Druk bij de knoppen van de machine tegelijk in gedurende 5 seconden.

De kip zal gaan knippen, nu kan u de juiste vogel selecteren. Linkerknopje is skippen naar de volgende vogel. Heeft u de juiste vogel geselecteerd druk dan de OK knop voor 3 seconden. De machine gaat beginnen en nu is het afwachten.

Leg de uitkomstschaal pas in de machine wanneer de eieren bijna gaan uitkomen.